

## Wie erfolgt die Desinfektion der Untertisch-Umkehrosiose-Anlagen mit RowaPer ?

**Bitte beachten Sie:** Die Vorfilter-Gehäuse müssen zur Desinfektion leer sein (d.h. die neuen Filter erst nach der Desinfektion wieder einsetzen)

Zur Desinfektion von Umkehrosiose-Anlagen ist RowaPer bereits gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.

Anleitung Desinfizierung:

Reihenfolge der Vorfilter

Reihenfolge der Vorfilter ( Frontansicht von rechts nach links )

1. 5 $\mu$  Feinfilter ( Eingangsfiler )
2. Aktivkohle / Blockkohlefilter
3. 1 $\mu$  Feinfilter

Filterwechsel

1. Schließen Sie den Absperrhahn vom Wasserzulauf der Anlage
2. Schließen Sie den Hahn vom Tank
3. Schrauben Sie die 3 Vorfiltergehäuse ab
4. Entnehmen Sie die 3 Vorfilter aus den Vorfiltergehäusen
5. Setzen Sie nun die neuen Vorfilter in die Gehäuse ein
6. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen richtig in den Vorfiltergehäusen sitzen.
7. Schrauben Sie die Vorfiltergehäuse wieder auf die Anlage, nicht zu fest anziehen.
8. Lösen Sie die Schläuche vom Abschlusskohlefilter ( Achtung, es kommt ein wenig Wasser )
9. Drehen Sie die Fittings aus dem Abschlusskohlefilter.
10. Drehen Sie die Fittings auf den neuen Abschlusskohlefilter ( abdichten mit Teflon-Band )
11. Schließen Sie den Kohlefilter wieder an 12. Öffnen Sie den Hahn zur Wasserzufuhr der Anlage wieder.
13. Öffnen Sie den Wasserhahn und entnehmen Sie ca. 5 Minuten Wasser. Danach schließen Sie den Wasserhahn wieder.
14. Öffnen Sie nun den Hahn vom Tank.
15. Die Anlage arbeitet nun wieder mit neuen Filtern.

Desinfektion der Anlage

Bei einem Stillstand der Anlage von mehr als 3 Wochen muss die Anlage desinfiziert werden. Vorsorglich muss die Anlage mindestens 2 x pro Jahr desinfiziert werden, um eine Verkeimung der Anlage mit Ihren Komponenten zu vermeiden.

Gehen Sie zur Desinfektion vor wie bei einem Filterwechsel. Leeren Sie jedoch den Tank vorher komplett. Entfernen Sie die Vorfiltergehäuse.

Schütten Sie in jedes Filtergehäuse 100-150 ml Desinfektionslösung.

Anschließend schrauben Sie die Vorfiltergehäuse wieder an die Anlage. Danach nehmen Sie die Anlage wieder in Betrieb , warten Sie bis der Tank wieder voll ist und schütten Sie die erste Tankfüllung weg. Wiederholen Sie den gesamten Desinfektionsvorgang.

Schütten Sie die ersten 3-4 Tanks weg. Danach können Sie die Anlage wieder wie gewohnt nutzen.